

# CA Modul

VælgSelv og VælgSelv Frit:

## Sådan tilslutter du kortlæser og kort

Du kan bruge kortlæser og kort\* for at se de digitale tv-kanaler, som du har valgt i din VælgSelv-pakke eller VælgSelv Frit. Dit tv skal desuden have en indbygget DVB-C tuner.

Du kan også se dine tv-kanaler på Stofa Tv-boksen og streame dem med Stofa Tv-app. Bemærk, at hvis du har valgt streamingtjenester i din VælgSelv-pakke, kan du ikke se dem på kort og kortlæser. Du skal i stedet følge den vejledning, du får, når du vælger den enkelte streamingtjeneste.

*I videoen kan du se, hvordan du bruger kortlæser og kort, eller du kan følge vejledningen herunder.*

## Indsæt kortet i kortlæseren

Du skal indsætte kortet i kortlæseren, inden du slutter det til dit tv. Bemærk, at tv-kanalerne kun fungerer med kortlæser og kort, der forhandles af Stofa.

Læg kortlæseren på bordet med den side opad, hvor der står Irdeto

Læg derefter kortet på bordet med den hvide side og chippen/stregkoden opad

Skub kortet ind i kortlæseren

## Tilslut kortlæseren til dit tv

Sæt kortlæseren direkte i den åbning, der er i dit tv til kortlæseren

Se eventuelt i brugervejledningen til dit tv, hvis du er i tvivl om, hvor kortlæseren skal indsættes

## Søg efter de digitale kanaler

Når dit fjernsyn er tilsluttet antennestikket, kan du søge efter de digitale tv-kanaler. Vælg digital kanalsøgning i fjernsynets menu. Se eventuelt i brugervejledningen til dit tv, hvis du er i tvivl om, hvordan du laver en digital kanalsøgning.

Du vil blive bedt om at taste disse numre ind:

Frekvens: 346 Mhz

NetworksID: 0000

Symbolrate: 6900

KS Modulation: QAM 64

Efter søgningen vil alle tilgængelige digitale tv-kanaler stå på kanallisten.

## Ændre og tilføj tv-kanaler og streamingtjenester på Mine Sider

Du kan altid ændre eller tilføje tv-kanaler og streamingtjenester i VælgSelv og VælgSelv Frit, når du har lyst.

På Mine Sider kan du se de tv-kanaler og streamingtjenester, du har valgt, skifte dem ud eller tilføje dem, du mangler.